


Getting Started

- Wash your hands with soap and water; then remove filter from filter bag.
- Run cold tap water* through filter for 15 seconds. Set aside your filter on a clean surface.
- Remove the pitcher lid by pressing on the release buttons at the back of the lid (toward the handle). Remove the filter cage from the lid by twisting.
- Hand-wash pitcher, removable lid seals, lid and filter cage with a mild detergent. Do not wash in dishwasher. Do not use abrasive cleaners. Rinse well. Wash periodically.
- During routine washing, remove the two silicone lid seals and wipe them down to avoid moisture buildup in the seal area. Reinstall lid seals when finished. Make sure they are securely in place to prevent leaking.
- Insert filter into the filter cage with the blue ring facing up. Press filter into cage until it clicks into place. Install filter cage onto the lid by twisting until it clicks. Reattach the lid by pressing firmly at the front and back of the lid until it clicks.
- Press button at front of refill lid to open. Fill your pitcher with cold tap water. Discard your first pitcher of filtered water to flush out the system. We recommend using this water to water plants.



- Be sure to activate electronic indicator. Please refer to section entitled "Filter Change Indicator" for instructions.

To register your system and to find more information on product usage, filter and product recycling, and new products from Brita, visit www.brita.com (U.S.A.) or www.brita.ca (Canada).

After 40 gallons, filter should be replaced. Follow steps 1–5 above to install a new filter. To do this, you will need to eject used filter. Push bottom of filter to eject from filter cage.

*Hot water should not be used with the Brita® Pitcher Filter (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).

Préparatifs

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, puis déballez le filtre.
- Rincez le filtre sous l'eau froide* du robinet pendant 15 secondes. Déposez le filtre sur une surface propre.
- Enlevez le couvercle du pichet en appuyant sur les boutons de dégagement situés près de la poignée. Retirez la cage du filtre du couvercle en tournant celle-ci.
- Lavez à la main le pichet, les joints d'étanchéité amovibles, le couvercle et la cage du filtre avec un détergent doux. Ne mettez pas ces pièces dans le lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergent abrasif. Rincez à fond. Lavez ces pièces périodiquement.
- CONSEIL : Pendant la procédure courante de nettoyage, retirez les deux joints d'étanchéité en silicone et essayez-les pour éviter l'accumulation d'humidité à l'emplacement des joints. Remettez les joints une fois essuyés. Vérifiez qu'ils sont bien en place afin de prévenir les fuites.
- Insérez le filtre dans la cage du filtre en orientant l'anneau bleu vers le haut. Appuyez sur le filtre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Fixez la cage du filtre au couvercle en tournant celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remettez le couvercle en place en appuyant fermement sur le devant et l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Ouvrez le couvercle de remplissage en appuyant sur le bouton à l'avant du couvercle et remplissez votre pichet avec de l'eau froide du robinet. Pour assurer un bon rinçage du système, jetez l'eau filtrée du premier pichet. Nous recommandons d'utiliser cette eau pour arroser les plantes.
- Assurez-vous d'activer l'indicateur électronique. Veuillez consulter les instructions dans la section intitulée « Indicateur de changement de filtre ».

Pour enregistrer votre système et pour obtenir des renseignements supplémentaires sur son utilisation, son recyclage, le recyclage du filtre et nos nouveaux produits, consultez le site www.brita.ca (Canada). Remplacez le filtre après la filtration de 151 L (40 gallons) d'eau. Suivez les instructions de 1 à 5 pour installer un filtre neuf. Il vous faudra d'abord retirer le filtre usagé en appuyant sur le bas du filtre pour l'éjecter de la cage.

*Ne pas utiliser d'eau chaude avec le filtre pour pichet Brita® (temp. max. : 29 °C/85 °F ; temp. min. : 0 °C/32 °F).

Pasos Iniciales

- Lávese las manos con agua y jabón, luego saque el filtro de la bolsa del filtro.
- Deje correr agua potable fría* por el filtro por 15 segundos. Ponga el filtro en una superficie limpia.
- Quite la tapa de la jarra presionando los botones para soltarla situados atrás de la tapa (hacia el mango). Separe la jaula del filtro de la tapa dándole vuelta.
- Lave a mano la jarra, los sellos removibles de la tapa, la tapa y la jaula del filtro con un detergente suave. No los lave en el lavavajillas. No use limpiadores abrasivos. Enjuague bien. Lávela periódicamente.
- CONSEJO: Durante los lavados rutinarios, remueve los sellos de la tapa de silicona y séquelos para evitar que se acumule la humedad en el área de los sellos. Vuelva a instalar los sellos de la tapa cuando termine. Asegúrese de que estén de forma segura en su lugar para evitar goteos.
- Inserte el filtro en su jaula con el anillo azul viendo hacia arriba. Presione el filtro en la jaula hasta que haga clic, encajando. Inserte la jaula del filtro en la tapa, dándole vuelta hasta que haga clic. Vuelva a colocar la tapa presionando firmemente enfrente y atrás de la tapa hasta que haga clic.
- Presione el botón al frente de la tapa de llenado para abrir. Llene la jarra con agua potable fría. Bote el agua que se ha filtrado primero para limpiar el sistema. Se recomienda usar esa agua para regar plantas.
- Asegúrese de activar el indicador electrónico. Vea la sección titulada "Indicador para Cambio de Filtro" para las instrucciones del caso.

Para registrar su sistema y obtener información adicional sobre el filtro, el uso del producto y su reciclaje, y sobre los nuevos productos de Brita, visite www.brita.com (EE. UU.) o www.brita.ca (Canadá).

El filtro se debe cambiar después de 40 galones. Siga los pasos 1–5 anteriores para instalar un filtro nuevo. Para hacer esto, necesitará expulsar el filtro usado. Empuje el fondo del filtro para expulsarlo de la jaula del filtro.

*No se debe usar agua caliente con el filtro para Jarras Brita® (Máx. 85 °F/29 °C – Min. 32 °F/0 °C).

Filter Change Indicator

VOLUMETRIC INDICATOR

Reset your filter change indicator each time you replace your filter. Filter replacement is essential for product to perform as represented.

INDICATOR INSTRUCTIONS (TO BE DONE WHENEVER INSERTING NEW FILTER):

- To reset (or activate) the indicator, press the STATUS button and hold it down for 8 seconds. Red, yellow and green lights will blink simultaneously.
- Release the STATUS button when only the green light blinks.
- Open the Fill Lid completely and fill the pitcher with water. Close the Fill Lid. If pitcher lid is removed to fill the pitcher, place on a flat surface while filling.
- Check filter life status at any time by pressing STATUS button for 1 second. Light will flash green, yellow or red depending on filter life remaining.
- The light will also blink after water is poured from the pitcher. A blinking green light indicates that the filter is good.
- When 25% of filter life remains (480 pours completed),[†] the yellow light will blink, indicating the filter should be changed SOON. The light will continue to blink yellow through 1% of filter life remaining.
- When 0% of filter life remains (640 pours completed),[†] the red light will blink, indicating the filter should be replaced.
- Replace the filter and reset the indicator (see step 1).



IMPORTANT:

Filter performance is not certified after 40 gallons. Changing your filter regularly helps ensure you have cleaner, great-tasting water.

The filter change indicator contains a nonreplaceable sealed battery. After several years of use, the indicator will stop working, but the pitcher is still functional. Continue to change the filter regularly as directed.[‡]

[†] The filter change indicator is activated when you pour, and measures water use based on 8 fl. oz. pours. Indicator logic does not account for product misuse.

[‡] Filter should be replaced after 40 gallons/151 liters (about 2 months for the average family). You may need to change your filter more or less often depending on the amount of water you consume. Filter Change Indicator logic does not account for product misuse.

Remember...

- For fastest filtration, remember to properly activate your filter by running tap water through the center of the filter for 15 seconds.
- For maximum efficiency, filter no more than 2 gallons (7.5 liters) daily.
- We recommend that you store your Brita® system in the refrigerator to get cold, great-tasting water. If you would like to keep your Brita® system outside of the refrigerator, we recommend that you keep it in a cool area that is not in direct sunlight and replace any filtered water that has been left sitting for several days or more. This will help make sure you get refreshing, great-tasting Brita® water.
- We recommend that you keep the bottom of the filter in contact with water to prevent the filter from drying out. If filter does dry out, run cold tap water through it for 15 seconds.

GET MORE WITH BRITA!

With filter reminders tailored to you, we make remembering to change your filter effortless.

USA: Visit brita.com/reminders. You also have the opportunity to earn prizes, coupons and more through our loyalty program, Brita® Rewards.

Canada: Visit brita.ca to sign up today.

N'oubliez pas...

- Pour une filtration aussi rapide que possible, n'oubliez pas d'activer le filtre correctement en faisant couler l'eau du robinet au centre du filtre pendant 15 secondes.
- Pour une efficacité maximale, ne filtrez pas plus de 7,5 litres (2 gallons) d'eau par jour.
- Nous vous recommandons de ranger votre système Brita® dans le réfrigérateur afin de toujours avoir une réserve d'eau froide et bonne au goût. Sinon, gardez-le dans un endroit frais à l'abri des rayons directs du soleil et changez l'eau qui a été filtrée depuis plusieurs jours. De cette façon, vous aurez la certitude de toujours boire de l'eau Brita® rafraîchissante et bonne au goût.
- Nous recommandons de garder le bas du filtre en contact avec l'eau du pichet afin d'éviter qu'il ne seche. Si le filtre se dessèche, passez-le sous l'eau froide du robinet pendant 15 secondes.

OBTENEZ PLUS AVEC BRITA !

Grâce à nos rappels de changement de filtre personnalisés, il est plus facile que jamais de vous rappeler de changer votre filtre.

É.-U. : Visitez Brita.com/reminders. Vous pourrez aussi vous inscrire à notre programme de fidélité Récompenses Brita®** pour obtenir des primes, des coupons et plus encore.

Canada : Visitez brita.ca pour vous inscrire dès aujourd'hui.

**Offre réservée aux résidents des États-Unis.

Indicador para Cambio de Filtro

INDICADOR VOLUMÉTRICO

Vuelva a poner el indicador en su posición inicial cada vez que cambia el filtro. Es esencial cambiar el filtro para que el producto funcione como se representa.

INSTRUCCIONES PARA EL INDICADOR (HACERLO CADA VEZ QUE SE PONE UN FILTRO NUEVO):

- Para reiniciar (o activar) el indicador, presione el botón STATUS y sosténgalo por unos 8 segundos. Las luces de color rojo, amarillo y verde empezarán a destellar simultáneamente.
- Suelte el botón STATUS cuando destelle solo la luz verde.
- Abra la Tapa de Llenado totalmente y llene la jarra de agua. Cierre la Tapa de Llenado. Si remueve la tapa de la jarra para llenar la jarra, colóquela sobre una superficie plana mientras llena la jarra.
- Confirme el estatus de la vida útil de su filtro presionando el botón STATUS por 1 segundo. La luz se proyectará verde, amarillo o rojo dependiendo de la vida restante del filtro.
- La luz también destellará cada vez que vierta agua de la jarra. Una luz verde destellante indica que el filtro está bien.
- Cuando quede un 25% de la vida útil del filtro (480 vertidos)[†], la luz amarilla empezará a destellar, indicando que se debe cambiar el filtro PRONTO. La luz continuará destellando de color amarillo hasta el 1% de la vida restante del filtro.
- Cuando quede un 0% de la vida útil del filtro (640 vertidos)[†], destellará la luz roja, indicando que se debe cambiar el filtro.
- Cambie el filtro y vuelva a poner el indicador a su inicio (vea el paso 1).



IMPORTANTE:

No se certifica el rendimiento del filtro después de 40 galones. El cambio frecuente de su filtro le ayuda a asegurarse de tener agua más saludable y de buen sabor. El indicador de cambio de filtro contiene una pila sellada, no reemplazable. Despues de varios años de uso, el indicador dejará de funcionar, pero la jarra sigue siendo útil. Continúe cambiando el filtro regularmente de acuerdo con las indicaciones.[‡]

[†] El indicador de cambio de filtro se activa cuando vierte el agua, y mide el uso del agua basado en unidades vertidas de 8 onzas líquidas. La lógica del indicador no tiene en cuenta el mal uso del producto.

[‡] El filtro se debe cambiar después de 40 galones/151 litros (unos 2 meses de uso para una familia promedio). Puede que necesite cambiar el filtro antes o después dependiendo de la cantidad de agua que consume. La lógica del indicador no toma en cuenta el mal uso del producto.

Recuerde...

- Para una filtración más rápida, recuerde activar correctamente su filtro dejando correr agua potable a través del centro del filtro durante 15 segundos.
- Para máximo rendimiento, no filtre más de 2 galones (7,5 litros) al día.
- Le recomendamos mantener el sistema Brita® en el refrigerador para tener agua fría y de exquisito sabor. Si desea mantener el sistema Brita® fuera del refrigerador, le recomendamos mantenerlo en un área fresca, que no esté expuesta a la luz solar directa, y cambiar el agua filtrada que se haya dejado por varios días. Esto lo ayudará a asegurarse de tener agua Brita® fresca y de exquisito sabor.
- Le recomendamos mantener el fondo del filtro en contacto con agua para evitar que se seque. En caso que el filtro se seque, deje correr agua potable fría por el filtro por 15 segundos.

OBTENGA MÁS CON BRITA!

Con recordatorios personalizados para el filtro, hacemos que sea fácil recordar cambiar el filtro.

EE. UU.: Visite Brita.com/reminders. También tiene la oportunidad de ganar premios, cupones y más a través de nuestro programa de fidelidad, Brita® Rewards.

Canadá: Visite brita.ca para inscribirse hoy.

